

## Forholdsregler i forbindelse med nedrivning og nybyggeri

Af hensyn til risiko for forurening af ledningsnettet, er der forskellige forhold vedrørende ejendommens vandinstallationer, der skal overholdes.

Det er ejers ansvar inden nedrivning og nybyggeri påbegyndes, at følgende foretages:

- Vandværket skal modtage en anmeldelse af de planlagte installationer med tegning/skitse af placeringer. Anmeldelsen underskrives af grundejer og autoriseret VVS-installatør.
- Alle vandledninger kobles fra og sikres af et autoriseret firma.
- Vandinstallationer må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.
- Der skal etableres en målerbrønd såfremt der ikke findes en i forvejen. Vandværket vil placere en målerbrønd ca. 1 m fra skel ved stikledningens indføringspunkt fra vejen. Jordledning fra målerbrønd til bygning bekostes af bygherre uden omkostning for forbruger.
- Evt. eksisterende målerbrønde skal flyttes til skel ved vej.

### Byggevand

- Indtil byggeriet er afsluttet, skal vandforsyningen på hele byggepladsen, inklusive skurvogne, være sikret med en lovpligtigt tilbageløbssikring kategori 4 (dvs. med dobbelt kontraventil og trykløs aflastning).
- Dersom der ikke allerede findes en målerbrønd ved skel, opsætter vandværket en ny målerbrønd uden omkostning for forbruger. Byggevandskasse kan lejes (se takstblad).
- Vandværket skal adviseres, når arbejdet påbegyndes og igen når det er afsluttet, klar til syn.
- Syn skal udføres af vandværket, tlf. 48 30 00 44.
- Ledninger i jord og skjulte installationer må ikke tildækkes før syn.



## Frostsikring af byggevand med el-tracing er bygherres ansvar For ejendomme der ikke tidligere har været tilsluttet vandforsyningen

- Ejendommen skal tilmeldes vandværket og betale anlægsbidrag i henhold til gældende takstblad inden forsyningen kan etableres.
- Vandværket bekoster lægning af en stikledning fra forsyningsledning i vej og sætter en målerbrønd med måler ved skel, inkluderet i det betalte anlægsbidrag.

### **Byggevand**

- Indtil byggeriet er afsluttet, skal vandforsyningen på hele byggepladsen, inklusive skurvogne, være sikret med en lovpligtigt tilbageløbssikring kategori 4 (dvs. med dobbelt kontraventil og trykløs aflastning).
- Vandværket opsætter en byggevandsstander med lovpligtig tilbageløbssikring. Byggevandskasse kan lejes af vandværket (se takstblad).

Vi henviser desuden til REGULATIV FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A., der er gældende for alle vandinstallationer indenfor Gilleleje Vandværks forsyningsområde.

Regulativ og Takstblad kan hentes på hjemmesiden [www.gillelejevand.dk](http://www.gillelejevand.dk)

Du er velkommen til at kontakte vandværket på 48 30 00 44, eller [kontor@gillelejevand.dk](mailto:kontor@gillelejevand.dk), hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Gilleleje Vandværk AmbA

Jesper Frederiksen  
Driftschef

